



Notice de réglage et modification des fins de course du trapèze avec cordon de réglage Profalux

Préparation :

1/ Brancher le câble de réglage sur le moteur du trapèze en repérant les fils de montée et descente pour être dans le bon sens.

Attention si le trapèze est radio il faut enlever la platine et brancher le cordon de réglage directement sur le câble moteur.

Réglage des fins de courses

2/ Faire un reset : maintenir le **bouton rouge** et simultanément appuyer sur le **bouton montée** et attendre que le trapèze fasse **2 mouvements**, ensuite appuyer sur le **bouton stop** et relâcher le **bouton rouge**

3/ Refaire un reset : maintenir le **bouton rouge** et simultanément appuyer sur le **bouton montée** et attendre que le trapèze fasse **1 mouvement**, ensuite appuyer sur le **bouton stop** et relâcher le **bouton rouge**

4/ Appuyer sur le **bouton montée** pendant environ 3 secondes, le trapèze doit faire **1 mouvement** puis sur le **bouton stop**

5/ Ajuster le trapèze en butée haute en laissant 3 lames apparentes

6/ Faire un **appui très bref** sur le **bouton descente** puis sur le **bouton stop** (attention le trapèze ne doit pas faire de mouvement sinon il faut recommencer toute la procédure à partir de l'étape 2)

Rapidement, appuyer sur le **bouton descente** pendant environ 3 secondes, le trapèze doit faire **1 mouvement** puis appuyer sur le **bouton stop**

La fin de course haute est réglée

7/ Ajuster la fin de course basse

8/ Faire un **appui très bref** sur le **bouton montée** puis le **bouton stop** (attention le trapèze ne doit pas faire de mouvement sinon il faut recommencer toute la procédure à partir de l'étape 2)

9/ Appuyer sur le **bouton montée** pendant environ 3 secondes, le trapèze doit faire **1 mouvement** puis appuyer sur le **bouton stop**

La fin de course basse est réglée

10/ Faire un reset : maintenir le **bouton rouge** et simultanément appuyer sur le **bouton montée** et attendre que le trapèze fasse **1 mouvement**, ensuite appuyer sur le **bouton stop** et relâcher le **bouton rouge**

11/ Tester le réglage des fins de course haute et basse

12/ Rebrancher la platine si trapèze radio

Vous rencontrez un problème ? 

Consultez **PROFA'DÉP** :
profalux-pro.com/depannage

En cas de besoin appelez SOS Poseurs
au 04 50 98 78 60 du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 17h30