

NOTICE DE REMPLACEMENT DES PILES DE LA
TELECOMMANDE GENERALE NOE
MAI-EMNOE-B1



MISE EN GARDE : INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SECURITE

ATTENTION : Utiliser des piles alcalines 1.5 Volts AAA LR03 - Risque d'explosion si les piles sont remplacées par des piles de type incorrect

Tenir la télécommande hors de portée des enfants

Ne pas laisser les enfants jouer avec les dispositifs de commande

Ne pas jeter les piles usagées avec les déchets ménagers. Elles doivent être déposées dans un point de collecte dédié pour leur recyclage.

Température d'utilisation : 0°C à +50°C

ETAPE 1 : Dissocier la télécommande de son support mural.

ETAPE 2 : Retourner la télécommande et faire glisser le couvercle de protection des piles vers le bas.



ETAPE 3 : Retirer les piles et remplacer les par des piles neuves.

ETAPE 4 : Remettre le couvercle de protection des piles puis repositionner la télécommande dans son support mural.

