

Notice de remplacement de la moustiquaire complète, du frein ou du ressort

L'opération nécessite 1 personne Prévoir 1 heure

- 1- Enlever les vis de la tôle avant pour ouvrir le caisson.
- 2- Positionner les arrêts escamotables jaunes au bout de lame finale à la verticale.
- 3- Remonter le volet en fin de course haute puis, à la main sortir le tablier des coulisses.



- 4- Si vous disposez de sangles, les nouer autour du tablier et de l'axe et faire descendre le tablier hors des coulisses pour l'enrouler sur lui-même.
 - Si vous n'avez pas de sangles, faire descendre le tablier hors des coulisses pour l'enrouler sur lui-même en faisant attention de ne pas le rayer en le manipulant.
- 5- Dévisser les verrous automatiques pour détacher le tablier de l'axe.
 - Enlever le tablier des sangles et le placer hors zone de travail pour éviter de l'abîmer.



- 6- Enlever le cavalier sur le palier bleu, puis la goupille sur la tête moteur.
- 7- Sur l'axe, appuyer sur l'ergot jaune et enfoncer l'embout jaune à l'intérieur afin de libérer l'axe des joues.





8- Descendre la moustiquaire et soulever la barre de charge d'un côté pour la mettre de biais. La sortir des coulisses et l'enrouler sur l'axe.



9- En vue extérieure côté droit, insérer un petit tournevis dans l'empreinte de la joue pour pousser l'embout vert à l'intérieur du caisson et ainsi dégager l'axe de la moustiquaire.



10- Si vous avez la pièce de maintien blanche, tirer la pour l'enlever et la mettre de côté.

Appuyer sur le carré noir au bout de l'axe de la moustiquaire pour détendre le ressort complètement.





11- A l'aide d'une clé de 10, retendre le ressort en fonction de la largeur de la moustiquaire (voir le tableau ci-dessous).

Pour retendre le ressort : tourner le carré noir au bout de l'axe de la moustiquaire dans le sens des aiguilles d'une montre.

LARGEUR DOS DE COULISSES	NOMBRE DE TOURS
De 519 jusqu'à 684	13
De 684 jusqu'à 949	16
De 949 jusqu'à 1149	19
De 1149 jusqu'à 1449	22
De 1449 jusqu'à 1800	23
De 1800 jusqu'à 2100	24



12- Repositionner la moustiquaire dans le caisson en insérant d'abord le carré noir puis le vert.

Si celle-ci était présente, remettre la pièce de maintien blanche.

13- En repositionnant la moustiquaire, ne pas appuyer sur le carré noir au risque de détendre la moustiquaire.



14- Nota : Pour maintenir la moustiquaire fermée, la descendre jusqu'en bas et ramener la barre de charge vers vous pour la bloquer.

Vous rencontrez un problème ? Consulter PROFA'DEP et les TUTOS profalux-pro.com/depannage



En cas de besoin, appeler SOS Poseurs au 04 50 98 78 60 du lundi au vendredi De 8h à 12h et de 14h à 17h30