

Notice d'installation

Ajouter des Equipements sur la Box TaHoma Switch



SOMMAIRE

CONDITION PRÉALABLE

Compatibilité :

La box TaHoma Switch est compatible **uniquement** avec les Volets Roulants, les BSO et les Stores qui ont la motorisation CalypshOme : **L'écosystème radio Zigbee**.

Sur la lame finale de votre Volet / BSO/ Store, repérer sur l'étiquette grise le numéro de commande qui commence par un « C » en dessous de **Produit Certifié par CSTB**.

Pour un **Volet Roulant**, si le numéro de commande est **inférieur** au **C22-092846** alors le Volet Roulant n'est **pas compatible** avec la TaHoma Switch.



V E M C R O S
54 2



Produit certifié par CSTB

C22-092846/1/A/16-1 VR 1

14-Usine Siret n°41014117000010

Volet roulant avec verrous automatiques

Usag ext. DoP DDP13002-VR-A

Resistance charge au vent : Classe 5

Delta R : 0.15

PROFALUX



EN 13659

Pour un **BSO ou Store**, si le numéro de commande est **inférieur** au **C23-012467** alors le BSO ou Store n'est **pas compatible** avec la TaHoma Switch.



V E M C R O S
54 2



Produit certifié par CSTB

C23-012467/1/A/16-1 VR 1

14-Usine Siret n°41014117000010

BSO avec verrous automatiques

Usag ext. DoP DDP13002-VR-A

Resistance charge au vent : Classe 5


Delta R : 0.15

PROFALUX



EN 13659

Prérequis : Il n'est **pas possible** qu'un Volet/ BSO/ Store qui est dans la box TaHoma Switch possède **une télécommande supplémentaire** ou **une télécommande générale ZOE**.



A/ AJOUTER DES EQUIPEMENTS SUR LA TAHOMA SWITCH

ETAPE 1 : Installer la box TaHoma® Switch : télécharger l'application TaHoma by Somfy puis créer un compte en suivant l'assistant Somfy.

ETAPE 2 : Si vous ne possédez pas une télécommande générale ZOE, passer à l'[ETAPE 3](#).



**LA TÉLÉCOMMANDE
GÉNÉRALE ZOE**

Si vous possédez une télécommande générale ZOE, il faut la supprimer car elle ne pilotera plus les Equipements. Suivre la procédure :

A/

B/

C/


D/

E/


ETAPE 3 : Vérifier que chaque Equipement fonctionne avec sa télécommande. Dans le cas échéant, cliquer <https://www.profalux-pro.com/depannage/>.

ETAPE 4 : Lancer l'application TaHoma by Somfy sur votre smartphone et cliquer sur « Ajouter un équipement » puis suivre les instructions.


A/



B/




C/



D/ Sélectionner soit Volet soit Brise-Soleil Orientable




E/



F/




G/




H/



ETAPE 5 : L'écran vous affiche que **vous avez 3 minutes pour ajouter vos Equipements** dans le réseau de la TaHoma Switch.



ETAPE 6 : Prendre la télécommande du Volet /BSO /Store de l'installation le plus proche de la TaHoma Switch, **appuyer une fois sur R puis sur le bouton Montée.**





Si le Volet/ BSO/ Store n'est pas détecté sur la TaHoma Switch, il sera à ajouter en dernier.

Passer au second Volet/ BSO/ Store le plus proche de la TaHoma Switch et reprendre à l'[ETAPE 4](#).



ETAPE 7 : L'application affiche « 1 Volet détecté ! ». Vous pouvez le **renommer** et le **tester**.



Vous rencontrez un problème ?
Consulter **PROFA'DEP** et les **TUTOS** :
profalux-pro.com/depannage



En cas de besoin, appeler SOS Poseurs au
04 50 98 78 60 du lundi au vendredi
De 8h à 12h et de 14h à 17h30