


## Schéma de câblage : plusieurs moteurs PROFALUX filaires sur un même inverseur



➔ Pour déterminer le nombre maxi de moteur que vous pouvez brancher sur un inverseur, tenir compte de :

Puissance moteur 6 Nm = 0,4 A / 10 Nm = 0,5 A / 20 Nm = 0,8 A

Résistance inverseur Profalux livré avec les volets = 10 A (Si inverseur autre, valider la résistance de ce dernier)