

Notice d'utilisation

CalypshOme_{box}

L'installateur doit remettre cette notice au propriétaire de la CalypshOme_{box}.

Sous la responsabilité du propriétaire, chaque utilisateur doit avoir pris connaissance du contenu de cette notice.



Notice d'utilisation

Consignes de sécurité

Veillez lire attentivement ces consignes de sécurité avant d'installer et d'utiliser la CalypshOme_{box}. Cette notice doit être conservée par l'utilisateur de la CalypshOme_{box}.

Hormis les instructions définies par la présente notice de sécurité, il convient de respecter les prescriptions des notices d'installation et d'utilisation de la CalypshOme_{box} disponibles sur le site de la marque figurant sur l'emballage de la Box et sur les documents livrés avec votre Box.

Utiliser exclusivement l'adaptateur secteur fourni avec la CalypshOme_{box} pour alimenter la CalypshOme_{box}.

Ne jamais toucher l'adaptateur secteur avec des mains humides ou mouillées afin d'éviter tout risque d'électrocution.

L'adaptateur secteur doit être raccordé sur une installation électrique en bon état d'usage et conforme à la norme en vigueur. La fréquence et la tension d'alimentation indiquées sur la plaque signalétique de l'adaptateur secteur doivent correspondre à votre installation électrique. Dérouler complètement le cordon électrique avant de le raccorder à la prise afin d'éviter tout risque de surchauffe.

Attention ! Veiller à ne pas tirer sur les câbles. Pour brancher ou débrancher la CalypshOme_{box}, utiliser l'adaptateur secteur.

Contenu du Pack Box Calyps'HOME

1 CalypshOme_{box} : équipement central à votre solution domotique Calyps'HOME

1 adaptateur secteur double type (type C & type B) : alimentation de votre CalypshOme_{box}

1 câble RJ-45 : relie votre CalypshOme_{box} à votre box Internet

1 notice d'installation et d'utilisation

Consignes générales

Pour ne pas endommager le produit, il est vivement recommandé de ne pas l'immerger et d'éviter toute exposition à :

- des chocs ou des chutes
- des matières inflammables
- une source de chaleur
- des projections de liquide
- l'humidité
- des objets contenant un liquide
- de le laisser à la portée des enfants
- de le laisser à la portée des animaux domestiques

Il est strictement interdit de :

- percer l'appareil
- ouvrir ou tenter d'ouvrir l'appareil
- installer ou utiliser l'appareil à l'extérieur

Ne pas tenter de réparer l'appareil vous-même, un service après-vente est à votre disposition. Si le câble de l'adaptateur secteur est endommagé, il doit être remplacé.

Garantie

Le non-respect de ces instructions ou l'utilisation de la CalypshOme_{box} hors du domaine d'application défini dans ces instructions est prohibé. Toute violation de celles-ci entraîne l'exonération de la responsabilité et l'exclusion de la garantie de la société.

La CalypshOme_{box} fonctionne uniquement avec des produits ZigBee dont la liste figure sur le site internet : <https://calypshome.com>. N'essayez pas de l'intégrer dans un autre environnement ZigBee. Si un doute apparaît lors de l'installation de la CalypshOme_{box} ou pour obtenir des informations complémentaires, rendez-vous sur le site de la marque figurant sur l'emballage de la CalypshOme_{box}.

Entretien

Pour nettoyer la Box, utiliser un chiffon doux et sec.

Ne pas mouiller la Box, ne pas utiliser de produits abrasifs ni de solvants.

CE Par la présente Profalux déclare que l'équipement est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive R&TTE 199/5/CE. Le texte complet de la déclaration de conformité est mis à disposition sur le site de la marque figurant sur l'emballage de la Box.

Recycler

Suivre les consignes de tri fixées par votre collectivité.




Directive européenne 2012/19/UE (DEEE)

Traitement des appareils électriques en fin de vie (applicable dans les pays de l'Union Européenne et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective).

Caractéristiques électriques

Adaptateur secteur :



Entrée : 100-240V~50-60Hz 350mA

Adaptée pour prises de type B ou C

Sortie : 5V $\overline{\text{---}}$ 850mA

Box :

- Entrée : alimentation externe : 5V $\overline{\text{---}}$ 850mA
- Connectivité RF : Wi-Fi, ZigBee : 2.4 GHz
- Connectivité réseau : 1 port RJ45

Référence

Fiche d'instruction : DOC-CHBOXSAT-24

Date : 24/01/2024

Code produit : MAI-ZBOX2

Adresse : PROFALUX - 377, rue des cyprès - 74 300 THYEZ