Stella Advanced Technology®

MOTEUR AVEC PLATINE ROX NOIRE

Profalux recommande l'utilisation du câble de réglage avec Inverseur référence MAI-CREGP

Munissez-vous d'un trombone et d'un tournevis

Repérer le N et le P au dos de la télécommande

Comment régler le volet roulant ?

ÉTAPES :

1. Régler les fins de course
2. Brancher la platine
3. Coder la télécommande à affecter au volet
4. Ajouter un volet à la commande générale NOÉ ou ajouter une 2ème télécommande à un volet
5. Supprimer un volet à la commande générale NOÉ ou supprimer une 2ème télécommande à un volet

1 > Régler les fins de course

Le réglage des fins de course s'effectue directement sur le moteur à l'aide du câble de réglage, avant le branchement de la platine radio.
Voir la notice du moteur.
NB : Le réglage des fins de course du moteur est indépendant du réglage de la platine radio

2 > Brancher la platine radio

A effectuer en conformité avec la norme NF C15-100

Branchements à faire hors alimentation

Couper l'Alimentation



Branchement Alimentation

Phase = Marron
Neutre = Bleu
Terre = Vert et Jaune

Branchement Moteur

① *Bleu*
② *Marron*
③ *Noir*
④ *Vert et Jaune*



Remettre l'alimentation



Dans la minute qui suit

a) Ouvrir la platine radio en dévissant les 2 vis

b) Brancher les fils de la platine radio sur l'alimentation

c) Brancher le moteur dans la platine radio

d) Refermer la platine radio

3 > Coder la télécommande à affecter au volet

*Appuyer sur le bouton **Stop** de la télécommande*

Le volet fait un mouvement

Vérifier que le volet tourne dans le bon sens, si non voir résoudre les problèmes Etape 4

4 > Ajouter un volet à la télécommande générale NOÉ ou ajouter une 2ème télécommande à un volet

Positionner le volet à mi-hauteur

4.1 > Prendre la télécommande générale NOÉ ou la 2ème télécommande à ajouter :



*a) Appuyer sur le bouton **Stop***

*b) Tout en maintenant l'appui sur le bouton **Stop**, à l'aide d'un trombone, positionner le commutateur sur **P**.*

Le volet fait un mouvement

*c) Relâcher immédiatement le bouton **Stop***

*d) Repositionner le commutateur sur **N***

4.2 > Prendre la télécommande du volet :

*a) **Rapidement** appuyer sur le bouton **Montée** puis sur le bouton **Stop***

*b) Appuyer sur le bouton **Descente** puis sur le bouton **Stop***

*c) Appuyer sur le bouton **Montée** puis sur le bouton **Stop***

Le volet fait un mouvement

Le volet a été ajouté avec succès

Pour chaque volet concerné, répéter les opérations de cette étape

5 > Supprimer un volet à la télécommande générale NOÉ ou supprimer une 2ème télécommande à un volet

Positionner le volet à mi-hauteur

5.1 > Prendre la télécommande générale NOÉ ou la 2ème télécommande à supprimer :



*a) Appuyer sur le bouton **Stop***

*b) Tout en maintenant l'appui sur le bouton **Stop**, à l'aide d'un trombone, positionner le commutateur sur **P**.*

Le volet fait un mouvement

*c) Relâcher immédiatement le bouton **Stop***

*d) Repositionner le commutateur sur **N***

5.2 > Prendre la télécommande du volet :

*a) **Rapidement** appuyer sur le bouton **Descente** puis sur le bouton **Stop***

*b) Appuyer sur le bouton **Montée** puis sur le bouton **Stop***

*c) Appuyer sur le bouton **Descente** puis sur le bouton **Stop***

Le volet fait un mouvement

Le volet a été supprimé avec succès

Pour chaque volet concerné, répéter les opérations de cette étape

Résoudre les problèmes

Mon volet ne tourne pas dans le bon sens :	Etape A
Mon volet ne s'arrête pas au bon endroit :	Etape C
Mon volet ne fonctionne pas de la manière dont je le souhaite :	Etape B Etape B + C
Mon volet ne fonctionne plus :	Etape D

ETAPE A
Inverser le sens de rotation

Couper l'Alimentation



a) Ouvrir la platine radio en dévissant les 2 vis

Branchement Moteur

① Bleu
② Marron
③ Noir
④ Vert et Jaune



*b) Débrancher les fils **Noir** et **Marron** du moteur et les inverser dans la platine*

Branchement Moteur

① Bleu
② Noir
③ Marron
④ Vert et Jaune

c) Refermer la platine radio à l'aide des 2 vis

Remettre l'alimentation



ETAPE B
Faire un Reset (remise à zéro)



a) Repérer le bouton rouge à côté de l'antenne



*a) A l'aide d'un trombone, appuyer sur le bouton rouge **pendant 5 secondes***

Le volet fait un mouvement

Dans la minute qui suit

1 min

*b) Appuyer sur le bouton **Stop** de la télécommande*

Le volet fait un mouvement

ETAPE C

- *Si le volet s'arrête de lui-même à une position non désirée, c'est qu'il a enregistré une fin de course non désirée (refaire le réglage moteur en se reportant à la notice du moteur).*
- *Vérifier qu'aucun obstacle ne gène le fonctionnement du tablier dans la coulisse.*

ETAPE D

- *Vérifier que le voyant de la télécommande s'allume (changer la pile si nécessaire).*
- *Vérifier l'alimentation du volet (Boîte de dérivation ; disjoncteur) ; 230 V ; pas de groupe électrogène.*
- *Vérifier le branchement (débrancher puis rebrancher) ; exécuter étape 2 au dos.*
- *Si le volet roulant ne réagit toujours pas, exécuter l'étape B, puis tester le moteur en direct.*

FR TRIEZ RÉEMPLOYEZ RECYCLEZ — ASSOCIATION OU DISTRIBUTEUR OU DÉCHÈTERIE

Adresses sur quefairedemesdechets.fr

CE

INSTRUCTIONS DE SECURITE IMPORTANTES. AVERTISSEMENT - IL EST IMPORTANT POUR LA SECURITE DES PERSONNES DE SUIVRE CES INSTRUCTIONS. CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Une installation incorrecte peut conduire à de graves blessures.

Avant installation enlever et mettre hors service tout ce qui n'est pas nécessaire au fonctionnement motorisé.
- Ce moteur doit être installé et réglé par un installateur qualifié auquel ces instructions sont dédiées.
- Le couple et la durée de fonctionnement doivent être compatibles avec les caractéristiques du produit porteur
- Pour tous les composants non fournis et nécessaires au bon fonctionnement de la motorisation veuillez vous référer au catalogue Profalux.

Si l'installation est commandée par un inverseur à contact maintenu :
- Celui-ci doit être installé avec vue sur le tablier,à distance des parties mobiles, de préférence à une hauteur de moins de 1,30 mm conformément au règlement national concernant les personnes handicapées,
- Pour les moteurs intégrant une manœuvre de secours, l'organe de manœuvre doit être installé à une hauteur inférieure à 1,80 mm
- Pour le contrôle ou l'entretien des parties électriques, la fermeture doit être mise hors tension de manière sûre

Mises en garde Utilisateurs
- Ne pas laisser les enfants jouer avec les dispositifs de commande.
- Tenir la télécommande hors de portée des enfants.
- Examiner fréquemment l'installation afin de détecter tout signe d'usure ou d'endommagement des câbles.
- Ne pas utiliser la fermeture si une réparation est nécessaire.
- Pour les fermetures qui peuvent être manœuvrées hors de vue du tablier, l'utilisateur doit prendre les mesures nécessaires pour empêcher toute manœuvre de la fermeture pendant les opérations d'entretien (nettoyage des vitres).
- Pour le contrôle ou l'entretien des parties électriques, la fermeture doit être mise hors tension de manière sûre.

Vous rencontrez un problème ?
Consulter **PROFA'DEP** et les **TUTOS** :
profalux-pro.com/depannage

En cas de besoin, appeler SOS Poseurs
au 04 50 98 78 60 du lundi au vendredi
De 8h à 12h et de 14h à 17h30

PROFALUX
Protection extérieure et confort intérieur